



Ontkalken met ontkalkingsset aangesloten

Los het ontkalkingsmiddel op in heet water (+/- 100 ml) of gebruik een vloeibare ontkalker. Koppel een stukje slang en/of gebruik een trechter aan de tuit van de stoomgenerator.

1. Open de rode handel van de ontkalk kraan.
2. Giet het ontkalkingsmiddel in de stoomgenerator.
3. Sluit de rode handel van de ontkalk kraan.
4. Verwijder de slang.
5. Start de stoomgenerator zoals normaal, de stoomgenerator zal nu verder vullen met water.
6. Zodra u stoom ziet, kunt u de stoomgenerator van de stroom halen. Zet de stoomgenerator niet uit op het bedieningspaneel omdat hij dan weer zal legen op het riool.
7. Laat het ontkalkingsmiddel nu minimaal 60 minuten in de stoomgenerator zijn werk doen. (Mag ook een nachtje laten staan)
8. Zet de stroom weer op de stoomgenerator en druk op “On” of druk op “Pauze” (afhankelijk van model).
9. Zet nu de stoomgenerator weer “Off” op het bedieningspaneel zodat de normale schoonspoel cyclus het ontkalkingsmiddel kan lozen. (u ziet nu een “-d” op het display (drainen))
10. Als de generator leeg is moet u nog 2x de generator vol laten lopen met water en weer drainen zodat de boiler goed schoon is gespoeld. (dus stap 8 en 9 herhalen)
11. Uw stoomgenerator is weer klaar voor normaal gebruik.

Water hardheid en gebruiksperiode tussen ontkalking.

Stoomgenerator	Ontkalkings poeder (80 gr.)	Heel hard water 8-20° dH	Hard water 3-8° dH	Zacht water 1-3° dH	Heel zacht water 0.01-1° dH
3-9 kW	2 zakjes	35-70 uur	70-180 uur	180-400 uur	400+ uur

Controleer regelmatig na gebruik van een stoombad of de stoomgenerator nog goed leegloopt, zoniet dan onmiddellijk ontkalken.